

Disassemble lock as shown and reassemble onto new door. NOTE ORIENTATION OF CAM.



43474 LIT1897A

Démontez la serrure comme indiqué et remontez-la sur la nouvelle porte. **NOTEZ L'ORIENTATION DE LA CAME**.



43474 LIT1897A